

Montageanleitung für BeneVita Schrank 3 türig Nr. 30226

BeneVita
Bio-Möbel 

Achtung!!

Zur Pflege kann das Produkt mit einem faserfreien Tuch nebelfeucht abwischt werden, keine Putzmittel verwenden, da die Oberfläche sonst rau wird. Beschädigte Stellen können abgeschliffen werden und mit einem Ölwachsgemisch z.B. „Livos Gormos Wachs-Öl Nr. 267 nachbehandelt werden



WICHTIG!

FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN!

Checkliste:

- 1 Boden und 1 Deckel
- 2 Seiten
- 1 Mittelwand
- 6 Fußstollen
- 2 Rückwände
- 3 Türen
- Standard Bestellung (2 große und 4 kleine Fachböden)
- 1 Kleiderstange
- (Separate Bestellung (Mittelwand mit 3 kleinen Fachböden))

Montagebeutel:

- 6 Stück Flachkopfschrauben mit Innensechskant M6 x 40
- 19 Stück Minifix Bolzen M6X27 (Standard)
- 23 Stück Minifix Bolzen M6X27 (mit Mittelwand)
- 24 Stück Fachbodenträger (Standard)
- 32 Stück Fachbodenträger (mit Mittelwand)
- 2 Stück Spax Schrauben 3,5x16
- 2 Stück Kleiderstangenhalter
- 6 Stück Topfscharniere mit Kreuzmontageplatte
- 3 Stück Topfscharniere Mitteltür mit Kreuzmontageplatte
- 18 Stück Rondofix (Standard)
- 22 Stück Rondofix (mit Mittelwand)
- 6 Stück Exzentrerschrauben als Türanschlag

Montageanleitung I:

Die 6 Flachkopfschrauben durch die Löcher im Boden stecken
siehe (s. Bild 1).

1. in vormontierte Gewindemuffen im Fußstollen am Schrankboden anschrauben bis sie fest sitzen, auf Ausrichtung achten, (s. Bild 1).
2. An Boden und Deckel, die Minifix-Bolzen in Messing-Spreizmuffen bis Anschlag eindrehen (s. Bild 2).
3. 9x Kreuzmontageplatten mittels Schrauben an Schrankseiten in vorgebohrten Löchern befestigen.
4. Rondo Fix in 25 mm Bohrungen einstecken. (s. Bild 3)
5. Seitenwände und Mittelwand (standard) mittels Rondo Fix Verbinder auf Boden montieren. Rondo fix im Uhrzeigersinn um ca. 180° drehen (s. Bild 4).
6. Rückwand in 5mm Nut einbauen
7. Schrankdeckel mit Minifix-Bolzen auf den Schrankseiten aufstecken und Rondo Fix im Uhrzeigersinn um ca. 180° drehen (s. Bild 2)
8. Kleiderstangenhalter in die mittleren Bohrungen unterhalb des langen Fachbodens einstecken und mit Schrauben 3,5x17 befestigen. Kleiderstange einhängen. (s. Bild 6)
9. **Topfscharniere an Türen montieren:** Topfscharniere in 35mm Bohrung einstecken und mit Clipverschluss befestigen. (s. Bild 7)
10. Türen mit den Topfscharnieren an den Kreuzmontageplatten einklipsen. (s. Bild 8)
11. Die 6 Exzentrerschrauben im Boden und Deckel in die dafür vorgesehenen Löcher als Türanschlag eindrehen.
12. Die Fachbodenträger für die 2 langen und 4 kurzen Fachböden in die gewünschte Höhe einstecken und Fachböden auflegen.



Montageanleitung II:

13. **Montage Mittelwand Zusatz:** Mittelwand mittels Minifix-Bolzen auf Boden montieren (s. Bild 5)
14. 4x Fachbodenträger in mittleres Loch in der obersten Lochreihe einstecken. Minifix-Bolzen in langen Fachboden eindrehen und auf Mittelwand befestigen. (s. Bild 5) Danach die 12 Fachbodenträger auf gewünschter Höhe einstecken und die Fachböden einlegen.